

CLY

LANTERNA BIKE USB RECARREGÁVEL

**PARABÉNS!
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!**

Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO

Modelo: CLY 5041-089		
Bateria:	USB Recarregável 200 mAh Li-Polymer	
Tempo de recarga:	1 hora via USB	
Composição:	Plástico	
Dimensões:	L70 x W19.5 x H16.5 mm/17g	
Tipo de LED:	5 SMD LED	


MODOS DE LUZ

CONSTANTE	10LM	3 horas
CHASING	4LM	15 horas
FLASH	10LM	6 horas
CHASING	4LM	8 horas

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- * Lanterna traseira para bicicleta CLY 5041-089
- * Suporte
- * Cabo USB

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO



COMO CARREGAR A BATERIA

Atenção: Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de recarregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado. Demora cerca de 1h para recarregar totalmente a luz.



Indicador de bateria:

- * Vermelho constante - carregando
- * Desligado - totalmente carregado

Porta de carregamento USB
(Remova a tampa de silicone antes de carregar)



CUIDADO

- * Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.
- * Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.
- * Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.
- * Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhados, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás da lanterna.
2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador da lanterna.
5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando o farol está carregando, depois de totalmente carregada, ela muda para estável.
6. É normal que a bateria possa alcançar altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também poderá esquentar.
7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de durabilidade.

8. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% de sua valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem aparentemente em baixa temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. Temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.

10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

1. Problema: a luz não acende

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia
Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

COMO LIMPAR E CUIDAR DA LANTERNA

- * Certifique-se de limpar a poeira e sujeira da lanterna com um pano úmido macio depois de cada passeio.
- * Resistente apenas à água da chuva.
- * Não mergulhe a bateria ou toda a lanterna em água durante a limpeza.

CUIDADO: Ao pedalar, siga as orientações abaixo:

- * Tenha cuidado ao manusear, a lanterna pode ficar quente.
- * Desligue a lanterna se não estiver em uso.
- * Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- * Forneça fluxo de ar suficiente para a lanterna para resfriamento durante o uso.
- * Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
- * Não olhe diretamente para a luz.
- * Não deixe a lanterna acesa sem vigilância.
- * Mantenha a lanterna longe do fogo e de materiais combustíveis.
- * Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
- * Desconecte a lanterna, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- * Esta lanterna traseira é apenas para uso de bicicleta.
- * Não desmonte a lanterna.

www.clybikes.com.br