


140X70mm

ESPECIFICAÇÕES


Produto: Farol dianteiro de bicicleta com suporte para guidão
Modelo: CLY 5040-055
Max Lumens: 1100LM
Tipo de LED: LUMINUS SST40 LED 15W
Bateria: 5000mAh (21700 Li-Ion)
Tempo de recarga: 5h a 6h
Funcionamento: Clique para ligar
Modos e tempo aproximado de uso:
- 100%: 3h30
- 70%: 4h30
- 35%: 7h
- SOS: 8h
- Flash: 8h
Dimensões: 9,7x3,2x3,2cm
Peso aproximado: 142g



www.clybikes.com.br

CLY MANUAL DE INSTRUÇÕES FAROL BIKE USB RECARREGÁVEL


PARABÉNS!
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!
Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.



Carregar o produto completamente antes de utilizá-lo pela primeira vez. Completar a carga da bateria se não for utilizar o produto por algum tempo. Mantê-lo fora do alcance de crianças. Carregar a energia do farol através do cabo USB incluso no produto. Os tempos de duração do carregamento e iluminação são estimados e podem variar de acordo com o ambiente e modo de utilização. A capacidade de duração da bateria pode diminuir com o tempo de utilização, podendo perder desempenho após 300-500 ciclos de recarga. Sua bateria é para consumo e não cobre garantia vitalícia.

INSTALAÇÃO

1. Solte a chave de trava do suporte ① abra a conexão do suporte ②
2. Encaixe o suporte em volta do guidão, feche o suporte e feche novamente a trava do suporte.



FUNCIONAMENTO

Instruções de uso
Clique no botão Liga / Desliga para acender o farol.

Modos Regulares
1 - Quando o farol for ligado, ele estará no nível de brilho 1.
2 - Clique no botão Liga / Desliga novamente para ajustar o nível de brilho 2, clique no botão mais uma vez para atingir o nível de brilho 3.

Modos de Flash
1 - Pressione o botão Liga / Desliga uma vez e o farol entrará no modo flash lento 1.
2 - Pressione novamente para ajustar para o modo de flash rápido 2.

Desligando
Pressione longamente o botão Liga / Desliga para desligar o farol.

Precauções
Não olhe diretamente para o feixe de luz e não direcione aos olhos de outras pessoas.

MODO	LUMENS	TEMPO DE USO	TEMPO DE RECARGA
100 %	1100 LM	3h30	5h a 6h
70%	500LM	4h30	
35%	300LM	7h	
SOS	—	8h	
Flash Lento	—	8h	